



HI-TECH EQUIPMENT FOR PRECIOUS MATERIALS

Engelse Wandeling 5 B-8500 Kortrijk

Tel . ..32.56.22.05.49 Fax . ..32.56.22.90.21

www.buko.be– info@buko.be

MACHINE A POLIR MAGNETIQUE MINI



1



2

Utilisation

- Poids total des aiguilles et des pièces max.100 gr.
- Placez les aiguilles (1) dans le récipient en plastique avec de l'eau fraîche. (niveler environ 1 cm au-dessus des aiguilles et ajouter une cuillère à café de savon à polir FC625 (2).
Il faut se méfier! Si le récipient est trop plein, l'eau débordera.
- Placez les pièces dans le récipient en plastique. Il est important que les pièces soient en dessous du niveau de l'eau et qu'elles ne soient pas empilées. Si tel est le cas, réduisez le nombre de pièces.
- Remplacez le liquide aussi souvent que nécessaire pour de meilleurs résultats.
- Démarrez l'appareil et réglez l'heure. Quelques lignes directrices sont les suivantes: pour l'argent et l'or: 20 à 30 minutes, pour l'or jaune: environ 30 à 40 minutes.
- Placez toujours le couvercle sur le récipient pendant l'utilisation.
- À la fin de la durée définie, l'appareil passe automatiquement en mode veille.
- L'appareil tourne dans deux directions (gauche et droite).

Noter

Il est normal que l'appareil chauffe légèrement pendant son fonctionnement.
Pour prolonger la durée de vie, retirez toujours le couvercle après utilisation afin que l'appareil puisse être nettoyé correctement
refroidissement.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec l'utilisation du dispositif de polissage magnétique.

PANEAU DE COMMANDE



1. Timer
2. Direction – choix entre 1 direction ou en alternance