



HI-TECH EQUIPMENT FOR PRECIOUS MATERIALS

Engelse Wandeling 5 B-8500 Kortrijk
Tel . . .32.56.22.05.49 Fax . . .32.56.22.90.21

www.buko.be – info@buko.be

RHODINETTE

Stift galvaniseertoestel

- Giet de elektrolyt in het glazen potje en plaats het terug op het toestel zie voorste plaat.
- reinig het stukje waar men moet rodinieren, vergulden,... :
 1. ultrasonisch reinigen
 2. ontvetten
 3. drogen
- indien nodig, bedek het stuk met afdeklak (met een stift of penseel)
- klem het stuk tussen de contact klem of leg het op de contactplaat
- regel de spanning naargelang het elektrolyt zie onderaan.
- bij het eerste gebruik is het aan te raden om de viltstift van de elektrodestift enkele minuten te laten weken in het elektrolyt.
- neem elektrolyt uit het glazen potje
- wrijf meerdere malen met de viltstift van de elektrodestift over het oppervlak
- spoel het stuk onmiddellijk onder stromend water na galvanisatie.
- de afdeklak kan je wegnemen met aceton
- laat de viltstift in de elektrodestift zitten, bij het volgend gebruik kan het nodig zijn om de viltstift enkele minuten te laten weken in het elektrolyt.

Elektrolyt		Stand (niveau)	VOLT
Fijn goud	(Referentie nummer 7820)	5 – 10	7 - 13
Geel goud	(Referentie nummer 7821)	5 – 10	7 - 13
Rood goud	(Referentie nummer 7823)	2 – 4	3 - 6
Zilver	(Referentie nummer 7890)	2 – 4	3 - 6
Koper	(Referentie nummer 7482)	2 – 8	3 - 11
Nikkel	(Referentie nummer 7481)	2 – 8	3 - 11
Kleurbad	(Referentie nummer 7824)	2 – 8	3 - 11
Rodium zwart	(Referentie nummer 7853)	8 – 10	11 - 13
Rodium wit	(Referentie nummer 7852)	8 – 10	11 - 13
Palladium	(Referentie nummer 7825)	4 – 7	6 - 10