



HI-TECH EQUIPMENT FOR PRECIOUS MATERIALS

Engelse Wandeling 5 B-8500 Kortrijk

Tel . ..32.56.22.05.49 Fax . ..32.56.22.90.21

www.buko.be – info@buko.be

MAGNEET POLIJSTTOESTEL



1. Technische kenmerken

Aansluiting : 220V 50/60Hz (110V op aanvraag)
Vermogen : 360 Watt
Afmetingen : 400 x 300 x 250 mm
Gewicht : 18 kg

2. Plaatsing en indienststelling

Plaats het toestel in een goed verlucht lokaal op een stevige, stabiele ondergrond. Laat een ruimte van ca. 50 cm rond het toestel vrij voor een goede koeling en een goede werkomgeving te creëren. Controleer de elektrische spanning aangegeven op het toestel. Deze moet overeenkomen met de elektrische spanning van het elektrisch net. Het toestel wordt geleverd met een elektrische kabel van ca 1.5 m lang.

Voor de veiligheid van de gebruiker raden wij aan een netverzekering te voorzien van 6 Amp. tussen het toestel en het elektrisch net.

Het toestel dient aangesloten te worden volgens de veiligheidsnormen in voege. Een perfect werkende aarding is absoluut noodzakelijk. Overtuig u ervan dat het toestel is uitgeschakeld alvorens deze aan te sluiten.

3. Gebruik

Alvorens een nieuw toestel in gebruik te nemen is het noodzakelijk de handleiding te lezen. Een foute handeling en/of breuk, voortkomend door het niet doornemen van de handleiding, kan niet ten laste zijn van de fabrikant.

- Plaats de naaldjes in de kunststof container met vers water (niveau op ca. 1 cm boven de bodem) en voeg daarbij 10 ml polijstzeep FC625 (2).
- Plaats de werkstukken in de kunststof container (capaciteit : ca 200 à 300 gram). Het is belangrijk dat de werkstukken zich onder het waterniveau bevinden en dat ze niet opeengestapeld zijn. Indien dit het geval zou zijn, verminder de hoeveelheid werkstukken.



HI-TECH EQUIPMENT FOR PRECIOUS MATERIALS

Engelse Wandeling 5 B-8500 Kortrijk

Tel . ..32.56.22.05.49 Fax . ..32.56.22.90.21

www.buko.be– info@buko.be

- Start het toestel en programmeer de noodzakelijke polijsttijd. Enkele richtlijnen zijn als volgt voor zilver en witgoud : 20 à 30 minuten, voor geelgoud : ca 30 à 40 minuten.
- Plaats tijdens het gebruik **altijd** het deksel op de kunststof container.
- Op het einde van de ingestelde tijd schakelt het toestel zich automatisch in de ruststand.
- Voeg enkele werkstukken in de container en haal deze er enkel uit wanneer de container eerst van het toestel is geplaatst.

Opmerking :

Het is normaal dat het toestel lichtjes verwarmd tijdens de werking. De toestellen van het type MP/E en MP/I zijn conform aan de veiligheidsnormen in voege volgens de CE wetgeving.

In geval van nood, druk op de rode noodstop knop. Deze vergrendelt het toestel automatisch.

Om het toestel opnieuw in werking te zetten is het noodzakelijk de noodstop knop te ontgrendelen.

Wij wensen U veel succes met het gebruik van onze magnetische polijsttoestellen.