



HI-TECH EQUIPMENT FOR PRECIOUS MATERIALS

Engelse Wandeling 5 B-8500 Kortrijk

Tel . . .32.56.22.05.49 Fax . . .32.56.22.90.21

[www.buko.be](http://www.buko.be) – [info@buko.be](mailto:info@buko.be)

## MAGNEET POLIJSTTOESTEL MINI



1



2

### Gebruik

- **Totaal gewicht van naaldjes en werkstukken max. 100 gr.**
- Plaats de naaldjes (1) in de kunststof container met vers water. (niveau op ca. 1 cm boven de naaldjes en voeg daarbij een koffielepel polijstzeep FC625 (2).  
Opgepast ! Als de container te vol is, zal het water over de rand komen.
- Plaats de werkstukken in de kunststof container. Het is belangrijk dat de werkstukken zich onder het waterniveau bevinden en dat ze niet opeengestapeld zijn. Indien dit het geval zou zijn, verminder dan de hoeveelheid werkstukken.
- Vervang de vloeistof zo vaak als nodig is voor het beste resultaat.
- Start het toestel en stel de tijd in. Enkele richtlijnen zijn als volgt : voor zilver en goud : 20 à 30 minuten, voor geel goud : ca 30 à 40 minuten.
- Plaats tijdens het gebruik **altijd** het deksel op de container.
- Op het einde van de ingestelde tijd schakelt het toestel zich automatisch in de ruststand.
- Het toestel draait in twee richtingen (links en rechts).

### Opmerking

Het is normaal dat het toestel lichtjes verwarmt tijdens de werking.

Om de levensduur te verlengen altijd na gebruik het deksel verwijderen zodat het toestel goed af kan koelen.

Wij wensen U veel succes met het gebruik van het magneet polijsttoestel.

# CONTROLEPANEEL



1. Timer
2. Richting – keuze tussen 1 richting of alternerend